



Heated glove liner

User manual

Doublure chauffante
pour gants

Manuel d'utilisation



What's included

- A** 2x heated glove liners
- B** 2x model 722 batteries
- C** 1x battery charger

Operation

Charge batteries

Refer to instructions (page 7)

Turn on/off

Hold the button for 3 seconds.

Change heat level

Push the button when the system is turned on.

Heat levels

High (2h30m)

Button is red

Normal (4h)

Button is white

Power-saving mode (7h)

Pulsating white

Instructions

Heated liner instructions page 5

Battery instructions page 6

Ce qui est inclus

- A** 2 doublures chauffantes
- B** 2 batteries de modèle 722
- C** 1 chargeur à batterie

Démarrage

Charger les batteries

Se référer à l'utilisation (page 5)

Mise en marche/arrêt

Tenir le bouton durant 3 secondes.

Changer le niveau de chaleur

Appuyer sur le bouton quand le système est activé.

Niveaux de chaleur

Élevé (2 h 30 min)

Le bouton est rouge

Régulier (4 h)

Le bouton est blanc

Économie d'énergie (7 h)

Le bouton est blanc et

clignote lentement

Utilisation

Utilisation de la doublure page 7

Utilisation des batteries page 8

Heated liner

For better performance in cold weather

- For better performance, use a warm winter glove over the heated liner.
- To preserve battery life, turn off the heated liner if not needed.

Safety precautions

- Do not use third-party accessories with ewool products.
- Do not modify any ewool products or accessories.
- Do not use ewool heated liner if outside temperature is above 10°C (50°F).
- Do not use on infants or incapacitated persons.
- Do not use in an oxygen-enriched environment.
- Do not use if there are any broken wires or parts.
- Immediately stop using ewool heated liner if you experience skin irritation or discomfort.
- Make sure ewool heated liner is dry when using.
- Turn off power immediately if you experience discomfort.
- Always turn off and remove the ewool heated liner from your hands when charging.
- Be sure to turn off after use and while charging.

Wash and care instructions

- Hand-wash using cold water. Do not dry clean. Do not bleach. Hang to dry. Do not tumble dry. Do not wring. Do not iron.
- Remove the batteries from the liner before washing.

Battery

Safety precautions

- Use certified ewool model 722 batteries and ewool chargers only.
- Only use fully charged batteries.
- The two batteries must be plugged and charged at the same time.
- Do not wear the liner during charging.
- Disconnect the ewool batteries from the liner when not using for an extended period of time.
- Batteries should be fully charged before storing.
- Warm up batteries to a temperature above 10°C (50°F) before charging.
- Unplug the charger once the batteries are fully charged.
- Lithium batteries provide shorter battery capacity at cold temperatures.
- Never use the battery if you notice any swelling or signs of deterioration, or if the battery overheats when charging.
- Typical battery lifespan is 300 cycles.



Charger plug.



Battery plug

Doublure chauffante

Pour une meilleure performance par temps froids

- Pour obtenir une meilleure performance, glisser la doublure chauffante dans un gant d'hiver chaud.
- Pour préserver la durée de vie de la batterie, fermer la doublure chauffante lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Mesures de sécurité

- Ne pas utiliser d'accessoires d'autres marques avec les produits ewool.
- Ne modifier aucun des produits ou des accessoires ewool.
- Ne pas utiliser pas la doublure chauffante, si la température extérieure est supérieure à 10 °C (50 °F).
- Ne pas utiliser ni avec des enfants ni avec des personnes handicapées.
- Ne pas utiliser dans un environnement enrichi en oxygène.
- Ne pas utiliser, si des fils ou des pièces sont endommagés.
- Arrêter immédiatement d'utiliser la doublure chauffante, en cas d'irritation cutanée ou d'inconfort.
- S'assurer que la doublure chauffante ewool est sèche, lors de son utilisation.
- Couper l'alimentation immédiatement, en cas d'inconfort.
- Toujours éteindre et retirer des mains la doublure chauffante ewool, pendant le chargement.
- S'assurer de l'éteindre, après l'avoir utilisée et pendant le chargement.

Instructions de lavage et d'entretien

- Nettoyer à la main seulement, à l'eau froide. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas javelliser. Suspending pour sécher. Ne pas sécher par culbutage. Ne pas tordre. Ne pas repasser.
- Retirer les batteries de la doublure, avant de la laver.

Batterie

Mesures de sécurité

- Utiliser des batteries de modèle 722 ewool et des chargeurs ewool certifiés seulement.
- N'utiliser que des batteries entièrement chargées.
- Les deux batteries doivent être branchées et chargées en même temps.
- Ne pas porter la doublure pendant qu'elle charge.
- Déconnecter les batteries ewool de la doublure, lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période de temps.
- Les batteries devraient être entièrement chargées, avant d'être entreposées.
- Réchauffer les batteries jusqu'à une température supérieure à 10 °C (50 °F), avant de les charger.
- Débrancher le chargeur, lorsque la batterie est entièrement chargée.
- Les batteries au lithium offrent une capacité de charge plus courte, lorsqu'elles sont exposées à des températures froides.
- Ne jamais utiliser la batterie si tout gonflement ou signe de détérioration sont visibles, ou si la batterie surchauffe lorsqu'elle est chargée.
- La durée de vie de la batterie est de 330 cycles.



Prise de chargement



Prise de la batterie

ewool.com

Made in China | Fait en Chine
ewool Canada CA62287