PULSAR®

510 DL 3.0 INSTRUCTION MANUAL



SPECS
Size: 3.97 x 1.1 x 1.1" (101 x 28 x 28 mm)
Maximum Cartridge Size: 0.55 x 2.4" (14 x 61 mm)
Battery Capacity: 650 mAh
Voltage: 2.8V-4.0 V (1.8 V Pre-heat) flex temp dial
Charging: USB-C
Resistance: 0.8-2.0 Ω

KIT INCLUDES
1 x Pulsar 510 DL 3.0 Twist
1 x Bottom Magnetic Connector

POWER ON/OFF
Quickly pull - draw in air, within 1.5 seconds - from mouthpiece 5 times to switch the power on or off. The light will flash once.

PRE-HEATING
Quickly pull from mouthpiece twice to activate the pre-heat function.

CHANGE VOLTAGE SETTING
Twist the dial on the base of the unit to change the setting.

CHARGING
Charging: Red light. Fully charged: Green light. Low Battery: Red light will flash 10 times to alert user, and will then enter standby mode. Charge before continuing use.

PROTECTION FEATURES
Battery life/cartridge protection: After 10 continuous seconds of use, the red light will flash 4 times, and the automatic vape time cutoff will activate, turning off the heat (but not the power). Over-voltage/short-circuit protection: red light will flash 3 times, and device will fully turn off.

QUICK START
1. Connect your device to a power source and charge until the light turns green.
2. Insert the 510-threaded cartridge (not included) of your choice.
3. Quickly pull 5 times to power on the device.
4. Twist the flex temp dial to change voltage to your preferred temperature.
5. Quickly pull twice to start pre-heating.
6. Pull from mouthpiece and enjoy.

INSTRUCTIONS
1. Make sure that the bottom magnetic connector is properly connected to the bottom of the unit. The battery will not charge if the bottom connector is not attached.
2. Plug in USB-C cable and connect to a power source. You will see the light flash once when the battery is connected.
3. Allow the battery to fully charge before first use. The light will turn green. Disconnect the device from the power source before use.
4. Remove the bottom magnetic connector by twisting until it clicks, then pull out. Firmly screw in the 510-threaded cartridge of your choice.
5. Insert the cartridge into the device and ensure that the bottom magnetic connector is properly reconnected.
6. If the unit is powered off, place your lips on the mouthpiece and give it 5 quick pulls to power on.
7. Adjust the voltage by twisting the dial.
8. Activate the pre-heat function to prime the cartridge by giving the unit 2 quick pulls. This will activate the unit at 1.8 V for 15 seconds. After 15 seconds, the unit will switch to your selected voltage.
9. Simply pull from mouthpiece to activate the cartridge vapor and enjoy your session!

PulsarShop.com

PU-0577-23

PULSAR®

510 DL 3.0 INSTRUCTION MANUAL

CLEANING

1. Remove the bottom magnetic connector from the battery.
2. Wipe the outside and inside of the bottom magnetic connector with an isopropyl alcohol pad. Use an alcohol swab to wipe any excess oil out of the 510 screw-in connector.
3. Clean the inside air pathway with an alcohol swab. Using a circular motion, work your way up and down the air pathway until you do not see any more oil.
4. Do not submerge any part of the device in cleaning solution. Allow all parts to air dry prior to resuming use.

WARNINGS Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty. Visit PulsarShop.com for warranty information.

PULSAR®

510 DL 3.0 INSTRUCTION MANUEL



CARACTÉRISTIQUES
Dimensions: 101 x 28 x 28 mm
Taille maximale de la cartouche: 0,55 x 2,4 po (14 x 61 mm)
Capacité de la batterie: 650 mAh
Tension: 2,8 V-4,0 V (1,8 V de préchauffage) cadran de température flexible
Chargement: USB-C
Résistance: 0,8-2,0 Ω

LE KIT COMPREND
1 x Pulsar 510 DL 3.0 Twist
1 x Connecteur magnétique inférieur

MARCHE/ARRÊT
Tirez rapidement - aspirez de l'air, en 1,5 seconde - depuis l'embout buccal 5 fois
Pour allumer ou éteindre l'appareil. Le voyant clignotera une fois.

PRÉCHAUFFAGE
Tirez rapidement deux fois sur l'embout buccal pour activer la fonction de préchauffage.

MODIFIER LE RÉGLAGE DE TENSION
Tournez la molette située à la base de l'appareil pour modifier le réglage.

CHARGEMENT
Chargement: voyant Rouge. Charge complète: voyant Vert . Batterie faible: le voyant Rouge clignote 10 fois pour alerter l'utilisateur, puis l'appareil passe en mode veille. Chargez avant de continuer à utiliser.

FONCTIONS DE PROTECTION
Autonomie de la batterie/Protection de la cartouche: Après 10 secondes d'utilisation continue, le voyant rouge clignote 4 fois et l'appareil s'éteint automatiquement, coupant ainsi la chaleur (mais pas l'alimentation). Protection contre les surtensions et les courts-circuits: Le voyant rouge clignote 3 fois et l'appareil s'éteint complètement.

DÉMARRAGE RAPIDE
1. Connectez votre appareil à une source d'alimentation et chargez-le jusqu'à ce que le voyant devienne vert.
2. Insérez la cartouche filetée 510 (non incluse) de votre choix.
3. Tirez rapidement 5 fois pour allumer l'appareil.
4. Tournez le cadran de température flexible pour modifier la tension à votre température préférée.
5. Tirez rapidement deux fois pour démarrer le préchauffage.
6. Retirez l'embout buccal et savourez.

INSTRUCTIONS
1. Assurez-vous que le connecteur magnétique inférieur est correctement connecté à la base de l'appareil. La batterie ne se chargera pas si le connecteur inférieur n'est pas connecté.
2. Branchez le câble USB-C et connectez-le à une source d'alimentation. Le voyant clignotera une fois la batterie connectée.
3. Laissez la batterie se charger complètement avant la première utilisation. Le voyant deviendra vert. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant utilisation.
4. Retirez le connecteur magnétique inférieur en le tournant jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis tirez. Vissez fermement la cartouche filetée 510 de votre choix.
5. Insérez la cartouche dans l'appareil et assurez-vous que le connecteur magnétique inférieur est correctement reconnecté.
6. Si l'appareil est éteint, placez vos lèvres sur l'embout buccal et tirez-le rapidement 5 fois pour le rallumer.
7. Réglez la tension en tournant le cadran.
8. Activez la fonction de préchauffage pour amorcer la cartouche en tirant deux fois rapidement sur l'appareil. Cela activera l'appareil à 1,8 V pendant 15 secondes. Après 15 secondes, l'appareil passera à la tension sélectionnée.
9. Tirez simplement sur l'embout buccal pour activer la vapeur de la cartouche et profitez de votre séance!

PULSAR®

510 DL 3.0

INSTRUCTION MANUEL

NETTOYAGE

1. Retirez le connecteur magnétique inférieur de la batterie.
2. Essuyez l'extérieur et l'intérieur du connecteur magnétique inférieur avec un tampon imbibé d'alcool isopropylique. Utilisez un coton imbibé d'alcool pour essuyer l'excédent d'huile du connecteur 510 à visser.
3. Nettoyez le conduit d'air intérieur avec un tampon imbibé d'alcool. Effectuez des mouvements circulaires et progressez de haut en bas jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'huile.
4. N'immergez aucune pièce de l'appareil dans la solution nettoyante. Laissez sécher toutes les pièces à l'air libre avant de les réutiliser.

AVERTISSEMENTS Ne pas exposer à des températures extrêmes ni à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas tomber l'appareil ni ses accessoires. Ne le laissez pas tomber ni ne l'immergez dans un liquide. Ne modifiez en aucune façon les composants électroniques. Cet appareil est destiné aux adultes uniquement. Ne pas vendre ni fournir aux mineurs. Tenez toutes les pièces, concentrés, plantes et liquides hors de portée des enfants et des animaux. Ceci n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une quelconque maladie ou affection. Consultez un médecin avant utilisation, surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre problème médical, ou si vous êtes enceinte ou allaitez. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures corporelles et l'annulation de la garantie. Consultez PulsarShop.com pour plus d'informations sur l'autorisation.