
510 DL 4.0 INSTRUCTION MANUAL



TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Size: 3.5" x 1.5" x 1.06" (89 mm x 38 mm x 27 mm)
Max Cart Size: .57" x 2.36" (14.5 mm x 60 mm)
Battery Capacity: 1000 mAh
Voltage: 2.4 V / 2.6 V / 2.8 V / 3.4 V / 3.8 V (1.8 V Pre-heat)
Charging: USB-C
Resistance: ≥0.8 Ω

KIT INCLUDES:
1x Pulsar DL 4.0 Battery
1x Bottom Magnetic Connecter

POWER ON/OFF:
The device doesn't turn off. It enters a standby mode after 10 seconds. To wake the device up, press the button on the bottom 1 time and the screen will turn on and the LED will flash the current voltage. You can also pull from the mouthpiece and the device will be ready to vape. The screen displays the battery life in %.

PRE-HEATING:
Quickly press the button on the bottom 2 times to activate the pre-heat function.

CHANGE VOLTAGE SETTINGS:
You change the setting by pressing the button on the bottom 1 time. The screen also indicates the voltage setting in the bars. You can not change voltages when the device is charging.

● 2.4 V - Yellow ● 2.6 V - Purple ● 2.8 V - Green ● 3.4 V - Blue ● 3.8 V - Red

CHARGING:
The LED light will be red while charging and the lightning icon will flash on screen. When the device is fully charged the LED will change to green and the lightning icon will stop flashing. When the battery is dead the LED will flash red 10 times and enter standby mode to let you know it needs to be charged before it's used again.

PROTECTION FEATURES:
Battery life/ cartridge protection: After 10 continuous seconds of use, the red light will flash 4 times and enter standby mode. Over-voltage/short-circuit protection: The LED will flash red 3 times and the device will fully turn off.

INSTRUCTIONS:
1. Make sure the bottom magnetic connector is properly connected to the battery. The battery will not charge if the bottom connector is not attached.
2. Before using the DL 4.0, fully charge the device using a USB-C charging cable and a standard charging brick. You will see the LED and screen turn on when the battery is charging.
3. Allow the battery to fully charge before the first use. When the LED light turns green the device is fully charged and can be unplugged.
4. Remove the bottom magnetic connector and firmly screw in the 510-threaded cartridge of your choice.
5. Insert the cartridge into the device and ensure the bottom magnetic connector is properly connected. You will feel haptic feedback to let you know there is a good connection.
6. Press the bottom button 1 time to adjust the voltage.
7. Activate the pre-heat function to prime the cartridge by pressing the bottom button 2 times. This will activate the device at 1.8 V for 15 seconds. After 15 seconds, the device will switch to your previously selected voltage.
8. Simply pull from the mouthpiece to activate the cartridge vapor and enjoy your session.
9. To reset your puff counter, press the button 3 times quickly, on the third press hold the button down until the puff counter resets.

CLEANING INSTRUCTIONS:
1. Remove the bottom magnetic connector from the battery.
2. Wipe the outside and inside of the bottom magnetic connector with an isopropyl alcohol pad. Use an alcohol swab to wipe any excess oil out of the 510 connector.
3. Clean inside the air pathway with an alcohol swab. Using a circular motion, work your way up and down the air pathway until you do not see any more oil.
4. Do not submerge any part of the device in cleaning solution. Allow all parts to air dry prior to reassembly.

NOTE: The mouthpiece is not removable. Attempting to remove it could impair or permanently disable the breath control functionality.


WARNINGS: Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty. Visit PulsarShop.com for warranty information.

PULSAR®

PulsarShop.com

PU-0682-23

510 DL 4.0 MANUEL D'INSTRUCTIONS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Taille: 3,5" x 1,5" x 1,06" (89 mm x 38 mm x 27 mm)
Taille de Cartouche Maximale: 0,57" x 2,36" (14,5 mm x 60 mm)
Capacité de batterie: 1000 mAh
Tension: 2,4 V / 2, 6 V / 2,8 V / 3,4 V / 3,8 V (Pré-chauffage 1,8 V)
Chargement: USB-C
Résistance: ≥ 0,8 Ω

LE KIT COMPREND:
1x Batterie Pulsar DL 4.0
1x Connecteur magnétique inférieur

MISE EN MARCHE:
L'appareil ne s'éteint pas. Il entre en mode de veille après 10 secondes. Pour engager l'appareil, appuyez 1 fois sur le bouton situé au bas de l'appareil. L'écran s'allume et la lumière DEL clignote la tension courante. Vous pouvez également tirer sur l'embout et l'appareil sera prêt à vapoter. L'écran affiche la durée de vie de la batterie en pourcentage.

PRÉ-CHAUFFAGE:
Pour activer le préchauffage, appuyer rapidement 2 fois sur le bouton.

MODIFIER LA TENSION:
Vous pouvez modifier la tension en appuyant 1 fois sur le bouton. L'écran affiche également des barres indiquants la tension. Il n'est pas possible de modifier la tension lorsque l'appareil est en charge.

● 2,4 V - Jaune ● 2,6 V - Mauve ● 2,8 V - Vert ● 3,4 V - Bleu ● 3,8 V - Rouge

LE CHARGEMENT:
La lumière DEL est rouge durant le chargement et un icône d'éclair clignote à l'écran. Lorsque l'appareil est complètement chargé, la lumière DEL devient verte et l'icône cesse de clignoter. Lorsque la batterie est déchargée, la lumière DEL clignote 10 fois en rouge et passe en mode de veille pour indiquer que l'appareil doit être rechargé avant d'être réutilisé.

FONCTIONS DE PROTECTION:
Durée de vie de la batterie et protection de la cartouche: Après 10 secondes d'utilisation continue, la lumière DEL clignote 4 fois en rouge et l'appareil passe en mode de veille. Protection contre les surtensions et les courts-circuits: La lumière LED clignote 3 fois en rouge et l'appareil s'éteint complètement.

INSTRUCTIONS:
1. Assurez-vous que le connecteur magnétique est correctement inséré dans la batterie. La batterie ne se chargera pas si le connecteur n'est pas fixé.
2. Avant d'utiliser le DL 4.0, chargez complètement l'appareil par un câble USB-C et une brique de chargement standard. La lumière DEL et l'écran s'allument lorsque la batterie est en cours de chargement.
3. Laissez la batterie se charger complètement avant la première utilisation. Lorsque la lumière DEL devient verte, l'appareil est complètement chargé et peut être débranché.
4. Retirez le connecteur magnétique et vissez fermement la cartouche 510 de votre choix.
5. Insérez la cartouche dans l'appareil et assurez-vous que le connecteur magnétique est bien fixé. Un retour haptique vous indiquera une bonne connexion.
6. Appuyez 1 fois sur le bouton pour régler la tension.
7. Activez la fonction de préchauffage pour amorcer la cartouche en appuyant 2 fois sur le bouton. Cela activera l'appareil à 1,8 V pour 15 secondes. L'appareil repassera alors à la tension précédemment sélectionnée.
8. Il suffit de tirer sur l'embout pour activer la vapeur et profiter de votre session.
9. Pour remettre à zéro le compteur de bouffées, appuyez 3 fois rapidement sur le bouton. À la troisième pression maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le compteur se réinitialise.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:
1. Retirez le connecteur magnétique au bas de la batterie.
2. Utilisez un tampon d'alcool isopropylique pour essuyer l'extérieur et l'intérieur du connecteur magnétique et tout excès d'huile sur la connection 510.
3. Effectuez un mouvement circulaire de haut en bas avec un tampon alcoolisé pour essuyer l'intérieur de la voie d'air jusqu'à ce que toute huile disparaisse.
4. Ne plongez aucune partie de l'appareil dans des solutions de nettoyage. Laissez sécher toutes les pièces à l'air libre avant de les remonter.

NOTE: L'embout buccal n'est pas amovible. Tenter de le retirer peut compromettre ou désactiver irrémédiablement les fonctions de contrôle par le souffle.

AVERTISSEMENTS: Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas laisser tomber l'appareil ou les accessoires. Ne pas laisser tomber ou immerger dans des liquides. Ne pas modifier les composants électroniques de quelque manière que ce soit. Cet appareil est à usage exclusif des adultes. Ne pas le vendre ou l'offrir à des mineurs. Tenez toutes les pièces, les concentrés, les herbes et les liquides hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ceci n'est pas un appareil médical et n'est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une quelconque maladie, affection ou autre état. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit, en particulier si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre affection, ou si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Le manquement à l'une de ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures personnelles et peut annuler la garantie. Visitez le site PulsarShop.com pour obtenir les informations sur la garantie.

PULSAR®

PulsarShop.com