
HOT KNIFE BOX | INSTRUCTION MANUAL



TECHNICAL SPECIFICATIONS
Battery Capacity: 650 mAh
Device Dimensions: 0.75 x 1.64 x 2.56" (19.2 x 41.7 x 65.26 mm)
Voltage: 4.2 V
Charging: USB-C

KIT INCLUDES
1x Pulsar Hot Knife Storage Box
1x USB-C Charging Cable
1x Ceramic Loading Tool Tip

CHARGING
Ensure that the device is powered off prior to charging. Charge the battery fully before first use. For the best charging experience, use the included USB-C cable and a standard wall charging brick to charge the device. Charging will be indicated by the LED button flashing blue. When the device is fully charged, the blue light will stay on. To prolong the life of your Pulsar Hot Knife, don't leave it plugged in for more than 2 hours at a time, and do not use a car charger.

POWERING ON/OFF
Remove the charger from the device and press the power button 5 times to turn the device on.

USAGE
Using a counterclockwise twist, unscrew the hot knife heat rod and remove. Place onto the center connector and press down until the magnetic connection activates. You will see a blue light flash around the power button to signal connectivity. The angle of the tip can be adjusted by turning the rod to your desired position. Once the desired position is reached, scoop an appropriate level of concentrate onto the hot knife tip. Hover above desired location at a 45 degree angle. Press and hold the button until the concentrate drops into the desired location. Once finished and the tip is still warm (not hot) wipe the tip off and screw back into the port.

BATTERY GAUGE
To check the battery level, press the button once and it will light up the corresponding battery life color.

Green 100%-75% Blue 74%-35% Red 34%-0%

AUTO MODE *(FOR CUTTING CONCENTRATE SLABS)*
Press the power button 2x quickly to activate auto mode. This mode is for cutting appropriate measured slab style sections of concentrates.
Note: Auto mode provides continuous heat for 15 seconds. Press the power button once to stop heating within the 15 second window.


CLEANING
Use a cotton swab and 91% alcohol to clean any residue from the Hot Knife's Tip connection, concentrate storage and inside the device.

WARNINGS
Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty. Visit PulsarShop.com for warranty information.

PulsarShop.com

PU-0779-24

HOT KNIFE BOX | INSTRUCTION MANUEL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de la batterie: 650 mAh
Dimensions de l'appareil: 19,2 x 41,7 x 65,26 mm (0,75 x 1,64 x 2,56 po)
Tension: 4,2 V
Chargement: USB-C

LE KIT COMPREND
1x Boîte de rangement pour couteaux chauffants Pulsar
1x câble de chargement USB-C
1x pointe d'outil de chargement en céramique

CHARGEMENT
Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Pour un charge optimale, utilisez le câble USB-C fourni et un chargeur mural standard. Le charge est indiquée par le clignotement bleu du bouton LED. Une fois le charge terminée, le voyant bleu reste allumé. Pour prolonger la durée de vie de votre Pulsar Hot Knife, ne le laissez pas branché plus de 2 heures d'affilée et n'utilisez pas de chargeur de voiture.

MISE SOUS TENSION/HORS TENSION
Retirez le chargeur de l'appareil et appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

USAGE
En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dévissez la tige chauffante du couteau chauffant et retirez-la. Placez-la sur le connecteur central et appuyez jusqu'à ce que la connexion magnétique s'active. Un voyant bleu clignotera autour du bouton d'alimentation pour signaler la connexion. L'angle de la pointe peut être ajusté en tournant la tige jusqu'à la position souhaitée. Une fois la position souhaitée atteinte, versez le concentré sur la pointe du couteau chauffant. Placez le curseur au-dessus de l'emplacement souhaité à un angle de 45 degrés. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le concentré se dépose à l'endroit souhaité. Une fois terminé et que la pointe est encore chaude (pas brûlante), essuyez la pointe et revissez-la dans le port.

JAUGE DE BATTERIE
Pour vérifier le niveau de la batterie, appuyez une fois sur le bouton et la couleur d'autonomie de la batterie correspondante s'allumera.

Vert 100%-75% Bleu 74%-35% Rouge 34%-0%

MODE AUTO *(POUR LA DÉCOUPE DE DALLES CONCENTRÉES)*
Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour activer le mode automatique. Ce mode permet de découper des sections de concentrés de forme rectangulaire, mesurées de manière appropriée.
Remarque : Le mode automatique fournit une chaleur continue pendant 15 secondes. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter le chauffage dans ce délai.

NETTOYAGE
Utilisez un coton-tige et d'alcool à 91 % pour nettoyer tout résidu de la connexion de la pointe du couteau chaud, du garde-meuble du concentré et de l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENTS
Ne pas exposer à des températures extrêmes ni à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas tomber l'appareil ni ses accessoires. Ne le laissez pas tomber ni ne l'immergez dans un liquide. Ne modifiez en aucune façon les composants électroniques. Cet appareil est destiné aux adultes uniquement. Ne pas vendre ni fournir aux mineurs. Tenez toutes les pièces, concentrés, plantes et liquides hors de portée des enfants et des animaux. Ceci n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une quelconque maladie ou affection. Consultez un médecin avant utilisation, surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre problème médical, ou si vous êtes enceinte ou allaitez. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures corporelles et l'annulation de la garantie. Consultez PulsarShop.com pour plus d'informations sur l'autorisation.

PulsarShop.com

PU-0779-24