
GLOBAL™ INDUSTRIAL
We can supply that.®

User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986


Model **988870**

Jack Stand

CONTENTS		
Ref.	Qty.	Description
1	1	Jack Stand
2	1	Locking Pin
3	1	Extender Arm



SPECIFICATIONS			
Capacity (Per Pair)	Maximum Height	Minimum Height	Base Size
13 Ton	15.5" (393mm)	9.25" (235mm)	8" x 8.25" (203.3mm x 209.55mm)



WARNING


To avoid crushing and related injuries:
- ead and follow all instructions provided with and on this device before operating.
- Inspect stand prior to us
- Do not use if damaged, exces vely worn, modified, or in poor condition.
- Do not exceed rated capaci .
- Use only on hard, level surfaces, capable of sustaining rated capacity load
- Center load on saddles and verify unit stabili .
- Use both stands together to supp t one end of vehicle at a time.
- Do not alter stand or use adapt s, accessories, or lubricants not included with device.
- ailure to heed these warnings may result in personal injury and/or property damage.

GLOBAL™ INDUSTRIAL
We can supply that.®

User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986


Model **988870**

Gata



CONTENIDO		
Ref.	Cant.	Descripción
1	1	Gata
2	1	Pin de seguridad
3	1	Brazo extensible

ESPECIFICACIONES			
Capacidad (Por Par)	Altura máxima	Altura mínima	Tamaño base
13 Ton	15.5" (393mm)	9.25" (235mm)	8" x 8.25" (203.3mm x 209.55mm)



ADVERTENCIA

Para evitar aplastamientos y lesiones asociadas:
- Lea y siga todas las instrucciones provistas con y en este dispositivo antes de operarlo.
- Inspeccione el pedestal antes del uso.
- No use si hay daño, desgaste excesivo, modificación o presenta una condición deficiente.
- No exceda la capacidad nominal.
- Use solo en superficies parejas, resistentes, capaces de soportar las cargas para la capacidad nominal.
- Centre la carga sobre la montura y compruebe la estabilidad de la unidad.
- Utilice ambos pedestales juntos para soportar un extremo del vehículo a la vez.
- No altere el pedestal ni use adaptadores, accesorios ni lubricantes no incluidos con el dispositivo.
- No acatar estas advertencias puede derivar en lesiones a personas y/o daño a la propiedad.


080216

GLOBAL™ INDUSTRIAL
We can supply that.®

User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986


Chandelle

Model **988870**



CONTENU		
Réf.	Qté	Description
1	1	Chandelle
2	1	Tige de verrouillage
3	1	Bras de rallonge

SPÉCIFICATIONS			
Capacité (par paire)	Hauteur maximale	Hauteur minimale	Taille de la base
13 tonnes	393 mm (15,5 po)	235 mm (9,25 po)	203,3 x 209,55 mm (8 x 8,25 po)



AVERTISSEMENT

Pour éviter l'écrasement et les blessures reliées :
- Lire et respecter toutes les directives fournies avec et sur ce dispositif avant de l'utiliser.
- Inspectez la chandelle avant de l'utiliser.
- Ne pas s'en servir si elle est endommagée, excessivement usée, modifiée ou en mauvais état.
- Ne pas dépasser la classification de capacité.
- Ne l'utiliser que sur des surfaces dures, à niveau, capables de soutenir les charges indiquées par la classification de capacité.
- Centrer la charge sur les appuis et vérifier la stabilité de l'unité.
- Utiliser les deux chandelles ensemble afin de soutenir une extrémité du véhicule à la fois. • Ne pas modifier la chandelle ou utiliser des adaptateurs, accessoires ou lubrifiants qui ne sont pas inclus avec ce dispositif.
- Ne pas tenir compte de ces avertissements peut causer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

080216