
GLOBAL INDUSTRIAL™


We can supply that.®

User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Deluxe Industrial Pedestal Fan

Model: 292593 652299 652299Y






CONTENTS		
Ref.	Qty.	Description
1	1	Post
2	1	Base Plate
3	1	Weight
4	1	Fan Motor
5	1	Back Shroud
6	1	Fan Blade
7	1	Cover Shroud
8	1	Spring
H1	1	M6 x 1.0 Adjustment Knob
H2	9	M6 x 1.0 x 45mm Lg. Hex Bolt
H3	2	M10 x 1.5 x50mm Lg. Hex Bolt
H4	9	Plain Washer Φ6 x Φ15 x1.0mm
H5	1	Plain Washer Φ10 x Φ20 x1.5mm
H6	9	Split Washer Φ6 x 1.5mm
H7	2	Split Washer Φ10 x 2.0mm
H8	5	M6 x 1.0mm Hex Nut
H9	1	M10 x 1.5mm Hex Nut
H10	1	Bushing
H11	1	Plain Washer Φ11 x Φ51 x2.5 mm


⚠ CAUTION ⚠


Make sure all nuts and bolts are fully tightened before assembling fan motor.


Deluxe Industrial Pedestal Fan

3











4



⚠ CAUTION ⚠

Set screw must be tightened to motor shaft before assembling cover shroud.

Deluxe Industrial Pedestal Fan




Deluxe Industrial Pedestal Fan

⚠ CAUTION


Unplug prior to adjusting.

TO OSCILLATE


Down - Oscillating





Up - Non Oscillating



7









GLOBAL INDUSTRIAL™
We can supply that.®

User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Ventilador de pie industrial delux

Model: 292593 652299 652299Y






CONTENIDOS		
Ref.	Cant.	Descripción
1	1	Poste
2	1	Placa Base
3	1	La pesa
4	1	Motor
5	1	Cubierta Trasera
6	1	Aspas
7	1	Cubierta Carcaza
8	1	Resorte
H1	1	Perilla Adjustmentment M6 x1.0mm
H2	9	Perno de Capeza Hexagonal de M6 x 1.0 x 45mm Lg. ·····
H3	2	Perno de Capeza Hexagonal de M10 x 1.5 x 50mm Lg. ·····
H4	9	Arandela Plana Φ6 x Φ15 x1.0mm·····
H5	1	Arandela Plana Φ10 x Φ20 x1.5mm·····
H6	9	Arandela Partida Φ6 x 1.5mm
H7	2	Arandela Partida Φ10 x 2.0mm
H8	5	Tuerca Hexagonal de M6x1.0
H9	1	Tuerca Hexagonal de M10x1.5
H10	1	Buje ·····
H11	1	Arandela Plana Φ11 x Φ51 x2.5mm·····


⚠ ADVERTENCIA ⚠

Asegúrate que todas las tuercas y tornillos estén completamente apretados antes de ensamblar el motor del ventilador.


Ventilador de pie industrial delux

3






4



⚠ ADVERTENCIA ⚠

El tornillo de presión debe estar apretado al eje del motor antes de ensamblar la cubierta.

Ventilador de pie industrial delux



Ventilador de pie industrial delux

⚠ ADVERTENCIA ⚠


Retire antes de ajustar.

7


Seleccion de Oscilacion


PARA OSCILAR

Abajo – oscilante



Arriba – no oscilante







Perno de ajuste de ángulo

Perilla de ajuste de altura

Selector de velocidad





Cable de alimentación

Tornillo de cabeza plana con ranura M5 x 0.8 x 8mm


Abrazadera del cable de alimentación

GLOBAL INDUSTRIAL™
We can supply that.®

User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Ventilateur industriel de luxe sur pied

Model: 292593 652299 652299Y




CONTENU		
Réf.	Qté.	Description
1	1	Poteau
2	1	Plaque de base
3	1	Le poids
4	1	Moteur du ventilateur
5	1	Carénage arrière
6	1	Pale de ventilateur
7	1	Recouvrement du carénage
8	1	Ressort
H1	1	Bouton de réglage M6 x 1.0mm ·····
H2	9	Tornillo Hexagonal Lg. M6 x 1.0 x 45mm ·····
H3	2	Tornillo Hexagonal Lg. M10 x 1.5 x50mm ·····
H4	9	Rondelle plate Φ6 x Φ15 x1.0mm ·····
H5	1	Rondelle plate Φ10 x Φ20 x1.5mm ·····
H6	9	Rondelle élastique Φ6 x 1.5mm
H7	2	Rondelle élastique Φ10 x 2.0mm
H8	5	Écrou hexagonal M6 x 1.0mm
H9	1	Écrou hexagonal M10 x 1.5mm
H10	1	Bague ·····
H11	1	Rondelle plate Φ11 x Φ51x 2.5mm ·····

⚠ MISE EN GARDE ⚠


Assurez-vous que tous les écrous et boulons soient complètement serrés avant d'assembler le moteur du ventilateur.

Ventilateur industriel de luxe sur pied

3




4



⚠ MISE EN GARDE ⚠

La vis de pression doit être serrée sur le moteur avant d'assembler le recouvrement du carénage.

Ventilateur industriel de luxe sur pied




Ventilateur industriel de luxe sur pied

⚠ MISE EN GARDE ⚠


Débranchez avant l'ajustement.

POUR OSCILLER



Le selecteur d'oscillation


7




Boulon de réglage de l'angle

Bouton de réglage de la hauteur

Sélecteur de vitesse





Vis à tête cylindrique Phillips M5 x 0.8 x 8 mm

Cordon d'alimentation

Pince du cordon d'alimentation